

# Инструкция по сборке Шатер садовый GA-102

<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<table border="0"> <tr> <td>①</td> <td></td> <td>X12</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td></td> <td>X4</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td></td> <td>X4</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td></td> <td>X4</td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td></td> <td>X4</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>X1</td> <td>D</td> <td></td> <td>X4</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td>X4</td> <td>C</td> <td></td> <td>X4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>E</td> <td></td> <td>X8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>G</td> <td></td> <td>X1</td> </tr> </table> <p><b>Внимание!</b></p> <p>Осуществлять сборку и эксплуатацию в сухую и безветренную погоду. Изделие необходимо устанавливать на ровные поверхности. Не допускать попадания химически активных веществ на внешние и внутренние поверхности изделия. Не устанавливать вблизи открытого огня, и не допускать нагрева элементов изделия свыше +40 °С. Не эксплуатировать и не держать в собранном виде при грозах, ливнях, шквалистых ветрах.</p>	①		X12	②		X4	④		X4	⑤		X4	⑥		X4	A		X1	D		X4	B		X4	C		X4				E		X8				G		X1
①		X12																																							
②		X4																																							
④		X4																																							
⑤		X4																																							
⑥		X4																																							
A		X1	D		X4																																				
B		X4	C		X4																																				
			E		X8																																				
			G		X1																																				
<p><b>3</b></p>	<p><b>4</b></p>																																								
<p><b>5</b></p>	<p><b>6</b></p>																																								